

## Tipy a triky Ubiquam U300



### Bezpečnostní PIN:

Svůj bezpečnostní PIN naleznete na nosiči SIM karty. Zjistíte jej po setření pole v levém horním rohu nosiče (PIN1) .



**POZOR:** PIN2 nepoužívejte!

### Používání přístroje

Detailní návod k přístroji včetně rad, jak posílat/vybírat SMS, přijmout/uskutečnit hovor atd. naleznete v příložené Uživatelské příručce.

### Displej

Na začátku doporučuji strhnout krycí fólii z displeje.

Podsvícení je nastaveno na 10 s, což vám nemusí vyhovovat. Informace o možnosti změny nastavení naleznete v Uživatelské příručce.

## **Tichý režim**

Podržetím klávesy “\*” (asi na 2 sekundy) aktivujete „Tichý režim“. Opětovným podržením této klávesy „Tichý režim“ zrušíte.

## **Kvalita signálu**

Pokud nevíte, jaká je u Vás kvalita signálu, doporučuji ji ověřit na [www.ufon.cz](http://www.ufon.cz) nebo na mé zákaznické lince 811 811 811.

## **Rychlá volba**

Mobilní telefon Ubiquam U300 podporuje funkci rychlé volby. Pokud se chcete rychle dostat do určitého menu, lze použít klávesové zkratky. Např. pokud se chcete dostat do menu „Nastavení“-„Správce volání“-„Přesměrování“-„Výchozí“, stiskněte postupně tlačítka „Menu“+“5“+“6“+“2“+“4“

## **Nastavení zvuků a vibrací.**

Nastavení zvuků a vibrací lze provádět v menu „PROFILY“. Navigační klávesa „nahoru“ nebo rychlá volba „Menu“+ klávesa „4“

## **Přesměrování volání**

V menu „Nástroje“-„Správce volání“-„Přesměrování“

(rychlá volba „Menu“+“5“+“6“+“2“) si můžete zvolit možnosti přesměrování hovorů například pro případ, že váš telefon bude nedostupný či obsazený.

Volbu přesměrování do hlasové schránky či deaktivace přesměrování je možné uskutečnit jednoduše zvoleném této možnosti v menu teleonu.

Pokud chcete volání přesměrovat na Vámi zvolené číslo, je nutné zadat toto číslo za speciální předčísli. Tato předčísli je již zadané ve Vašem telefon. Stačí jen dopsat číslo, na které chcete telefon přesměrovat v národním formátu “xxx xxx xxx“ (např. pokud chcete zvolit nepodmíněné přesměrování na číslo 790123456 bude celé zadání vypadat takto: \*72 790123456)

## Internetový wapový prohlížeč NETFRONT

Mobilní telefon Ubiquam U300 obsahuje internetový wapový prohlížeč NETFRONT 2.0. Tento prohlížeč je optimalizovaný pro wapové rozhraní (stránky přímo určené pro wap rozhraní). NETFRONT 2.0 umožňuje i omezené prohlížení klasických internetových stránek, jejich obsah však nemusí být zobrazen korektně.

Pro navigaci webové stránky stiskněte klávesu nahoru nebo dolů. Obsah stránky bude rolovat a přístupné odkazy budou zviditelněny. Zviditelněné odkazy zvolíte stisknutím tlačítka „OK“

Pro použití panelu nástrojů stiskněte klávesu doleva nebo doprava. Přístupné ikony budou zviditelněny.

Každá ikona panelu nástrojů má informační okno, které popisuje funkci.

Hlavní menu umožňuje přístup ke všem položkám seznamu, historie, info o stránce a nastavení.

Pro rychlejší posouvání textu může použít postranní klávesy hlasitosti.

Pokud je obsah stránky příliš velký a prohlížeč není schopen nahrát celý obsah, může zamezit nahrávání obrázků zvolením „Vypnout obrázky“ a tím snížit objem dat, který má být nahrán.

Při zadávání adresy můžete zadat „Vložte text“, kde jsou nastaveny předvolby zkratk (.cz, www., http://, .com). Seznam těchto předvoleb si můžete rozšířit.

Poznámka:

Přístup k internetu můžete používat pouze pokud máte aktivované datové služby.

## Síla a druh signálu

V levém pravém horním rohu displeje zobrazována síla a druh signálu. Zobrazovány jsou 3 barvy. Modrá – signál volání a Ufonova internetu (1X)

Červená – signál Fofr internetu (EVDO)

Zelená – kombinace signálu volání a Ufonova Fofr internetu (hybridní mód)



plná síla signálu pro volání i Ufonův Fofr internet



plná síla signálu pro volání a slabší síla signálu Ufonova Fofr internetu



plná síla signálu Ufonova Fofr internetu a slabší síla signálu pro volání



signál je dostupný pouze pro volání a Ufonův internet (nikoli pro Ufonův fofr internet)..

Tato situace může nastat také v případě, pokud si nastavíte datový režim „Pouze 1X“ (viz. níže Nastavení datových režimů).



signál je dostupný pouze pro Ufonův Fofr internet (nikoliv pro hlasové volání). Tato situace může nastat také v případě, pokud si nastavíte datový režim „Pouze EVDO“ (viz. níže Nastavení datových režimů).

### **Nastavení datových režimů:**

V položce „Nastavení“-„Správce volání“-„Datový režim“ (rychlá volba „Menu“+“5“+“6“+“3“) je možné volit, jaký typ datového přenosu Váš telefon používá. Standardně je přednastaven režim EVDO + 1X. V tomto režimu jsou zpřístupněné hlasové služby i Ufonův Fofr internet.

POZOR: V režimu pouze EVDO není možné přijímat hovory.

V režimu pouze 1X jsou dostupné hlasové služby a Ufonův internet. Ufonův internet má však nižší rychlost než Ufonův Fofr internet.

Doporučujeme přednastavený režim „EVDO + 1X“ neměnit!!!

Při používání internetového připojení je možné přijímat hovory. Internetové připojení bude přerušeno a po ukončení hovoru se opět naváže.

### **Nastavení parametrů sítě:**

Uživatelské jméno: ufon

Heslo: ufon

Číslo pro vytáčení: #777

SMTP server: smtp.ufon.cz